



## **Servicemenänderungen für Euro-Versionen**

Mit den für den Euro freigegebenen Eurotec-EPROM's ergeben sich einige Änderungen und Erweiterungen bei der Geldverarbeitung.

### **Münzannahme**

Die **Annahme von 0,1€ Münzen** kann bei voller Röhre automatisch gesperrt werden. Da die kleinste Münze oft in Zusammenhang mit Aufbuchmanipulationen benutzt wird, ist dies ein weiteres Mittel um Betrug zu erschweren bzw. zu verhindern.

*PLATZANPASSUNG➤ GELDVERARBEITUNG➤ MUENZPRUEFER➤ AUTOM. SPERRE*

### **Betrieb mit einem Geldscheinakzeptor**

Bei Eurotec Geräten können Sie unter 3 verschiedenen Typen von Geldscheinakzeptoren wählen:

1. EBA11 Eurotec-Akzeptor von JCM
2. NSM ST25 Akzeptor
3. DMV 26 SH (alte T2000 Akzeptoren)

Das Gerät erkennt automatisch beim Einschalten, welchen Akzeptor Sie verwenden. Um den Einschaltvorgang des Gerätes zu beschleunigen, können Sie bestimmte Akzeptortypen oder auch alle sperren. Verwenden Sie z.B. generell keinen Akzeptor, so können Sie alle Akzeptoren ausschalten. Dies verringert die Einschaltzeit und hilft Manipulationen vorzubeugen.

*PLATZANPASSUNG➤ GELDVERARBEITUNG➤ SCHEINPRUEFER➤ GSP SPERREN*

### **Auszahlsteuerung**

Um zu verhindern, dass nach einer Leerspielung das Gerät durch Aus- und Einschalten wieder in den Spielbetrieb geht, kann der "Leerspielstatus" gespeichert werden.

*PLATZANPASSUNG➤ GELDVERARBEITUNG➤ AUSZAHLSTEUERUNG➤ LEERSpielung*

Wenn **SPEICHERN AKTIV** eingestellt wurde, kann man nur durch Öffnen der Tür das Gerät zum Weiterspielen bringen. Aus- und Einschalten alleine führt wieder zur Leerspielung. Ist **NICHT SP. AKTIV** eingeschaltet, verhält sich das Gerät wie gewohnt, d.h. nach Aus- und Einschalten wird das Gerät weiter spielen.